
FI

KÄYTTÖOHJE

SYSTEMLOQ




go.coloquick.com/support

Verkkoversio

TERVETULOA SYSTEMLOQIIN

ColoLoq on digitaalinen alustamme, jonka sovellukset tukevat tiedonkeruuta, analytiikkaa ja hallintaa koko tilallasi. ColoLoq-alustan kautta saat käyttöösi SystemLoqin, jonka avulla voit valvoa kaikkia ColoQuick-yksiköitäsi – missä tahansa oletkin.



Valitse "Muista minut", jos käytät järjestelmää usein samalla laitteella – kirjautumistietosi muistetaan seuraavaa ColoLoq.com-käyntiä varten.

TEKNISET TIEDOT – WI-FI-ASETUKSET

ColoQuick Primessa on sisäänrakennettu Wi-Fi-hotspot, jota käytetään alkumäärityksiin.
Yhdistä laitteesi tilasi Wi-Fi-verkkoon noudattamalla alla olevia ohjeita.

1. YHDISTÄ LAITTEEN WI-FI-VERKKOON:

Käynnistä laite päävirtakytkimestä.
Sinulla on 5 minuuttia aikaa kirjautua sisään. > Älä koskaan käynnistä laitetta ilman vettä.
Avaa puhelimesi, siirry kohtaan Asetukset > Wi-Fi, etsi **Prime_xxxxxx** ja anna salasana: **12345678**



2. AVAA SELAIN:

Kirjoita **prime.local**
(Sivun latautuminen voi kestää hetken)

Skannaa katsoaksesi videon Wi-Fi-yhteyden asetuksista

3. YHDISTÄ LAITTEESI WI-FI-VERKKOON

ColoQuick Primen yhdistäminen tilasi Wi-Fi-verkkoon mahdollistaa laitteesi etävalvonnan ja varmistaa automaattiset ohjelmistopäivitykset.


Tämä osoittaa, onko yhteys laitteeseen muodostettu.

Tarkista, että sarjanumero vastaa laitteen takana olevaa numeroa.
Jos numero on väärä > Korjaa se ja paina ”Tallenna”.

Laite piippaa sarjanumeroa tallennettaessa tai Wi-Fi-yhteyttä muodostettaessa.

Yhdistä laite Wi-Fi-verkkoon seuraavasti:

- Napsauta ”Skannaa” (voi kestää jopa minuutin)
  Laite antaa äänimerkin skannauksen aikana.
- Valitse verkkosi alasvetovalikosta
- Syötä tilasi Wi-Fi-verkon salasana ja paina ”Yhdistä”



JOS YHTEYS ON MUODOSTETTU, NÄYTTÖÖN TULEVAT SEURAAVAT TIEDOT:

TILA **Yhdistetty (-xx dBm)** VERKKO **SSID: yourWifiName**

4. VARMISTA PILVIYHTEYS LAITTEELLA

Avaa lisäasetusten valikko painamalla laitteen molempia nuolipainikkeita samanaikaisesti (paina noin 3 sekuntia).

Siirry nuolilla Wi-Fi-tietoihin ja paina nopeasti ”OK”. Tarkista nuolilla, että siinä näkyy ”Pilvi OK” ja että sarjanumero on oikein. Paina ”OK” > Laite on nyt käyttövalmis.



Wi-Fi-tiedot näytöllä




OK-painike


Jos laitteen verkkoyhteyden muodostamisessa on ongelmia, käynnistä laite uudelleen ja noudata ohjeita alusta alkaen.

ÄLYPUHELIMEN MÄÄRITYS: APPLE


Apple iOS:n/iPadOS:n määritys Safarissa




Avaa Safari, siirry COLOLOQ.COM-sivustolle ja napauta kuvaketta.




Napauta ”Jaa”-kuvaketta



Napauta ”Lisää aloitusnäyttöön” -kuvaketta




Kirjoita nimi ”ColoLoq” ja napauta ”Lisää”-painiketta.




ColoLoq-verkkosovellus on nyt lisätty aloitusnäyttöösi.

ÄLYPUHELIMEN MÄÄRITYS: ANDROID-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ


Android-käyttöjärjestelmän määritys Google Chromessa




Avaa Google Chrome, siirry COLOLOQ.COM-sivustolle ja napauta kuvaketta.



Napauta ”Lisää aloitusnäyttöön” -kuvaketta



Napauta ”Lisää”-painiketta.




Vahvista napauttamalla ”Lisää”-painiketta.



ColoLoq-verkkosovellus on nyt lisätty aloitusnäyttöösi.

SYSTEMLOQ-KOONTINÄYTTÖ

1. Yhteenveto kaikkien ColoQuick-yksiköiden tilasta
2. ColoQuick-yksikön nimi + Wi-Fi-tila ja malli
3. ColoQuick-yksikön sijainti + sarjanumero
4. Tyhjennyksestä vastaava henkilö (klikkaa vaihtaaksesi)*
5. ColoQuick-yksikön käynti-/lepoaika
6. Veden lämpötila (°C) vesihauteessa
7. Tila (KÄYNNISSÄ, VALMIINA, OHJELMA VALMIS, VIRHE)




* Tyhjennyksestä vastaavan henkilön vaihtaminen vaatii käyttäjäoikeudet.
(Ota yhteyttä yrityksesi omistajaan saadaksesi tarvittavat oikeudet).

SYSTEMLOQ-YLEISKATSAUS

Napsauta yksikköä koontinäytössä nähdäksesi tämän valikon:

1. Reaaliaikaisesti päivittyvä lämpötilakaavio viimeisten 15 minuutin ajalta
2. Vastuuhenkilö (klikkaa vaihtaaksesi) *
3. Käynnissä olevan ohjelman tila **
4. Yhteenveto tämän yksikön suorituksista viimeisten 7 päivän ajalta
5. Pikakuvakkeet tilastoihin ja järjestelmälokiin




* Tyhjennyksestä vastaavan henkilön vaihtaminen vaatii käyttäjäoikeudet.

** Näyttää ”Ei käynnissä olevaa ohjelmaa”, jos yksikkö on käyttämättömänä.

SYSTEMLOQ-TILASTOT

1. Aikajakson nopea valinta
2. Aloituspäivämäärä (jakso lasketaan tästä päivästä eteenpäin)
3. Työntekijät vs. viive (ohjelman päättymisestä tyhjennykseen kulunut aika)
4. Kuinka monta kertaa kukin työntekijä on ollut tyhjennyksestä vastaavana henkilönä valitulla ajanjaksolla
5. Erilaisia kaavioita (esim. ohjelmasuoritusten määrä valitulla aikavälillä, ohjelman kesto jne.)



Vaaditaan pääkäyttäjän oikeudet tai korkeammat oikeudet

SYSTEMLOQ-LOKI


1. Lista kaikista valmistuneista ohjelmista. Napsauta riviä nähdäksesi lisätietoja; yläreunassa oleva kaavio päivittyy automaattisesti.
2. Luettelo ohjelmista, jotka eivät päättyneet oikein. Napsauta riviä nähdäksesi lisätietoja; yläreunassa oleva kaavio päivittyy automaattisesti.




Vaaditaan pääkäyttäjän oikeudet tai korkeammat oikeudet

SYSTEMLOQ-ASETUKSET

1. Tietoja mallista, ensimmäisen ajokerran päivämäärästä, sijainnista, käyttötunneista ja Wi-Fi-yhteydestä
2. Painike yksikön tietojen muokkaamiseen*
3. Työntekijöiden ilmoitusasetukset. Ilmoitukset voidaan vastaanottaa tekstiviestinä, sähköpostina tai push-ilmoituksina laitteellesi. Ilmoituksia käynnistävät tapahtumat näkyvät käyttäjätunnusten oikealla puolella olevissa sarakkeissa.
4. Yksikköohjelmien suoritukset ja tyhjennysajat valmistumisen jälkeen (odotusaika)
5. Wi-Fi-yhteysvirheet ja niiden kesto.



* Yksikön tietojen muokkaaminen:




Voit määrittää yksikön nimen ColoLoqissa, määrittää sen sijainnin ja lisätä sijainnin kuvauksen.

Omistajan oikeudet tai korkeammat vaaditaan

SYSTEMLOQ-KAUKOSÄÄDIN

1. Laukaisee piippausäänen yksiköstä.
2. Valikko, jolla asetetaan, kuinka usein yksikkö synkronoituu ColoLoqin kanssa.
3. Yksikkö ottaa kuvakaappauksen ja tallentaa sen selaimesi latauskansioon.
4. Laitteen ohjauspainikkeet (muutokset näkyvät muutaman sekunnin kuluttua).
5. Valintaruutu pitkän painikkeen painalluksen simuloimiseksi.



SYSTEMLOQ

