
ES

MANUAL DE USUARIO

SYSTEMLOQ




go.coloquick.com/support

Versión en línea

BIENVENIDO A SYSTEMLOQ

ColoLoq es nuestra plataforma digital con aplicaciones que facilitan la recopilación, el análisis y la gestión de datos en toda su explotación. A través de la plataforma ColoLoq, obtiene acceso a SystemLoq, donde puede supervisar todas sus unidades ColoQuick, esté donde esté.



Marque «Recuérdame» si utiliza el sistema con frecuencia en el mismo dispositivo: sus credenciales de inicio de sesión se guardarán para la próxima vez que visite ColoLoq.com.

INFORMACIÓN TÉCNICA: CONFIGURACIÓN WI-FI

El ColoQuick Prime dispone de un punto de acceso Wi-Fi integrado que se utiliza para la configuración inicial. Siga los pasos que se indican a continuación para conectar la máquina a la red Wi-Fi de su explotación.

1. CONÉCTESE A LA RED WI-FI DE LA MÁQUINA:

Encienda la máquina con el interruptor principal.
Dispone de 5 minutos para iniciar sesión. > Nunca encienda la máquina sin agua.
En su teléfono, vaya a Ajustes > Wi-Fi, busque **Prime_xxxxxx** e introduzca la contraseña: **12345678**



2. ABRA UN NAVEGADOR:

Introduzca **prime.local**
(La página puede tardar unos instantes en cargarse)

Escanee para ver un vídeo sobre la configuración de Wi-Fi

3. CONECTE LA MÁQUINA A LA RED WI-FI

Conectar su ColoQuick Prime a la red Wi-Fi de su explotación le permite supervisar la máquina a distancia y garantiza las actualizaciones automáticas del software.

Esto indica si se ha establecido una conexión con la máquina.

Compruebe que el número de serie coincide con el número de la parte posterior de la máquina.
Si el número es incorrecto > Corríjalo y pulse «Guardar».

La máquina emite un pitido al guardar el número de serie o al conectarse a la red Wi-Fi.

Para conectar la máquina a su red Wi-Fi:

- Haga clic en «Escanear» (puede tardar hasta 1 min)
  La máquina emite un pitido durante el escaneo.
- Seleccione su red en el menú desplegable
- Introduzca la contraseña de la red Wi-Fi de su explotación y pulse «Conectar»



SI ESTÁ CONECTADO, SE MOSTRARÁ LO SIGUIENTE:

ESTADO **Conectado (-xxdBm)** RED **SSID: suNombreWifi**

4. VERIFIQUE LA CONEXIÓN A LA NUBE EN LA MÁQUINA

Pulse simultáneamente los dos botones de flecha de la máquina para abrir el menú de ajustes avanzados (manténgalos pulsados aprox. 3 s).



Información de Wi-Fi en pantalla




Botón OK

Navegue con las flechas hasta Información de Wi-Fi y pulse rápidamente «OK». Utilice las flechas para comprobar que aparece «Nube OK» y que el número de serie es correcto. Pulse «OK» > La máquina ya está lista.


Si tiene dificultades para conectar la máquina a internet, reiníciela y siga la guía desde el principio.

CONFIGURACIÓN DEL MÓVIL: APPLE


Configuración de Apple iOS/iPadOS en Safari




Abra Safari, visite COLOLOQ.COM y pulse el icono ···




Pulse el icono «Compartir»



Pulse el icono «Añadir a pantalla de inicio»




Introduzca el nombre «ColoLoq» y pulse el botón «Añadir».




La aplicación web de ColoLoq ya se ha añadido a la pantalla de inicio.

CONFIGURACIÓN DEL MÓVIL: ANDROID OS


Configuración de Android OS en Google Chrome




Abra Google Chrome, visite COLOLOQ.COM y pulse el icono ⋮



Pulse el icono «Añadir a pantalla de inicio»



Pulse el botón «Añadir».




Confirme pulsando el botón «Añadir».



La aplicación web de ColoLoq ya se ha añadido a la pantalla de inicio.

PANEL DE CONTROL SYSTEMLOQ

1. Resumen del estado de todas las unidades ColoQuick
2. Nombre de la unidad ColoQuick + estado de Wi-Fi y modelo
3. Ubicación de la unidad ColoQuick + número de serie
4. Persona responsable de la descarga (haga clic para cambiar)*
5. Tiempo de funcionamiento / inactividad de la unidad ColoQuick
6. Temperatura del agua (°C) en el baño de agua
7. Estado (EN FUNCIONAMIENTO, INACTIVO, PROGRAMA FINALIZADO, ERROR)




* Cambiar la persona responsable de la descarga requiere permisos de usuario.
(Póngase en contacto con el propietario de su empresa para obtener los permisos correspondientes).

VISTA GENERAL DE SYSTEMLOQ

Haga clic en una unidad del panel de control para ver este menú:

1. Gráfico de la temperatura actualizado en tiempo real de los últimos 15 minutos
2. Persona responsable (haga clic para cambiar) *
3. Estado del programa que se está ejecutando actualmente **
4. Resumen de las ejecuciones de los últimos 7 días de esta unidad
5. Accesos directos a Estadísticas y al registro del sistema




* Cambiar la persona responsable de la descarga requiere permisos de usuario.

** Muestra «Ningún programa en ejecución» si está inactiva.

ESTADÍSTICAS DE SYSTEMLOQ

1. Selección rápida del período de tiempo
2. Fecha de inicio (el período se calcula a partir de esta fecha)
3. Empleados frente al retraso (tiempo transcurrido desde que finaliza el programa hasta la descarga)
4. Número de veces que cada empleado ha sido responsable de la descarga en el período seleccionado
5. Varios gráficos (p. ej., número de ejecuciones del programa en el intervalo de tiempo elegido, duración del programa, etc.)



Se requiere acceso de gerente o superior

SYSTEMLOQ REGISTRO


1. Lista de todos los programas completados. Haga clic en una fila para ver los detalles; el gráfico superior se actualiza automáticamente.
2. Lista de programas que no finalizaron correctamente. Haga clic en una fila para ver los detalles; el gráfico superior se actualiza automáticamente.




Se requiere acceso de gerente o superior

CONFIGURACIÓN DE SYSTEMLOQ

1. Información sobre el modelo, la fecha del primer uso, la ubicación, las horas de funcionamiento y la conexión Wi-Fi
2. Botón para editar la información de la unidad*
3. Configuración de notificaciones para empleados. Las notificaciones pueden recibirse como SMS, correo electrónico o notificaciones push en su dispositivo. Los eventos que activan las notificaciones se muestran en las columnas situadas a la derecha de los nombres de usuario.
4. Ejecuciones de los programas de la unidad y tiempos de descarga tras la finalización (tiempo de espera)
5. Errores de conexión Wi-Fi y su duración.



* Edición de la información de la unidad:




En ColoLoq, puede definir el nombre de la unidad, especificar su ubicación y añadir una descripción de la ubicación.

Se requiere acceso de propietario o superior

CONTROL REMOTO DE SYSTEMLOQ

1. Hace que la unidad emita un pitido.
2. Menú para configurar la frecuencia con la que la unidad se sincroniza con ColoLoq.
3. La unidad realiza una captura de pantalla y la guarda en la carpeta de descargas de su navegador.
4. Botones de control del dispositivo (los cambios aparecen al cabo de unos segundos).
5. Casilla para simular una pulsación larga de un botón.



SYSTEMLOQ

